

HT8 SLEFUITOR PARCHET MASIV CU VITEZE

Numar de serie
08184 (240/240 Volt)



MANUAL DE UTILIZARE SI INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

CUPRINS	
----------------	--

AVERTIZARE	3
UTILIZARE	3
SPECIFICATII	4
ORGANIZARE	4
OPERATIUNE	5

AVERTIZARE

Pentru functionarea in siguranta a acestui aparat, cititi si intelegeti toate instructiunile. Caurati simbolul “Avertizare/Atentie”



Acest symbol insemna ca, daca nu respectati instructiunile utilizatorul se poate rani sau poate rezulta deteriorarea masinii sau a podelei.



AVERTISMENT: *Pericol de explozie. Niciodata nu lasati masina de slefuit nesupravegheata cu praf in sacul de praf.*



AVERTISMENT: *Risc potential de vatamare.*

Pentru a reduce riscul de ranire, deconectati masina inainte de inlocuirea foilor abrazive sau de a efectua orice forma de reglare sau intretinere.



UTILIZARE

Aceasta masina este destinata utilizarii comerciale legate de asezarea si intretinerea pardoselilor .

Aceste tipuri de suprafete se pot gasi in medii comerciale sau canice.

SPECIFICATII

Slefuitorul de podea Hiretech HT8 cu Viteze Multiple va slefui podele din lemn tare si moale, pluta si podele din compozitie care necesita slefuire rapida si nivelare pana la un finisaj fin. Complet autonom, cu un sistem de colectare a prafului de inalta eficienta, HT8 se descompune in trei componente simple pentru transport usor. Controlul cu mai multe viteze permite alegerea a patru viteze de functionare.

Putere	110/120 V 50/60 Hz
Sunet	95 dBa la 1metru
Vibratii	1.60 m/s ²
Intrerupator	Comutator electric de pornire/oprire si control cu mai multe viteze.
Motor	Auto-racire continua AC/DC cu 4 perii.
Motor RPM	8,500
Toba RPM	3,300
Tambur de slefuit	203mm
Conducere	Curele de distributie dintate anti-alunecare.
Ridicare praf	Ventilator de vid supradimensionat, cu recipient reglabil pentru praf, hartie de unica folosita sau punga de panza.
Piese in miscare	Rulmenti cu bile etansati.
Abraziv	Foaie de 495mm lungime x 203mm latime , cu capete crestate si inclinate.
Cablu de alimentare	7m
Greutate	41.5kg
Dimensiuni	78 x 40 x 44cm

ORGANIZARE

Asamblare si transport

- HT8 se descompune in trei componente: corpul principal, asamblul manerului si tubul de praf pentru manipulare si transport usor. Pentru a asambla slabiti suportul de clema si glisati asamblu manerului in suportul acestuia. Reglati inaltimea manerului astfel incat bratele dumneavoastra sa fie usor indoite cand stati vertical in spatele masinii. Acest lucru va oferi un control maxim in functionare. Strangeti ferm suportul clemei. Intotdeauna asigurati-va ca suportul de cleme este strans, verificati periodic in timpul utilizarii.
- Conectati cablul manerului la dispozitivul de blocare pentru rasucire a corpului din partea dreapta spate corpului masinii de slefuit podea. Aliniasi stecherul, impingeti si rasuciti in sensul acelor de ceasornic pentru a bloca.
- Glisati tubul de evacuare in suportul de evacuare si impingeti complet.
- Puneti un sac de hartie pentru praf urmand instructiunile imprimate pe punga. Daca folositi o punga de panza asigurati-va ca aceasta este legata bine de gatul tubului de praf si ca sacul este in stare buna, fara gauri.
- Pentru a pregati masina de slefuit pentru utilizare, asezati masina pe podea si scoateti cablul principal din pozitia sa de depozitare pe ansamblul manerului. Verificati daca cabul este in stare buna.
- Pentru a demonta masina de slefuit inversati procedura de la 1 la 5 de mai sus.
- Intotdeauna asigurati-va ca slefuitorul de podea este sigur si nu se poate misca atunci cand este transportat. Slefuitorul de podea este greu. Aveti grija cand ridicati si transportati masina. Descompuneti intotdeauna masina in partile sale componente cand ridicati sau transportati.

Instalarea hartiei abrazive

1. Asigurati-va ca este deconectat de la sursa de alimentare cablul.
2. Inclinati slefuitorul de podea inapoi, astfel incat sa se prajine pe maner.
3. Ridicati protectia tamburului si intoarceti tamburul pentru a expune bara de prindere a hartiei. Aveti grija sa nu va prindeti degetele cand intoarceti tamburul.
4. Slabiti cele 2 suruburi de prindere pentru hartie cu o surubelnita adecvata, astfel incat bara de prindere sa se ridice doar cu aproximativ 12 mm. NU scoateti complet suruburile.
5. Selectati un grad adecvat de hartie abraziva. Pentru a ajuta la instalarea hartiei abrazive cu granulat, trageti partea neteda (spatele) hartiei peste marginea unui banc de lucru pentru a o ondula.
6. Asezati un capat de hartie abraziva sub bara de prindere astfel incat crestaturile sa se alinieze cu suruburile barii de prindere si cu aceasta.
Tineti cu grija hartia abraziva in loc si rotiti tamburul cu o rotatie. Puneti celalalt capat al hartiei abrazive sub bara de prindere si folositi ambele maini pentru a strange foaia in jurul tamburului. Asigurati-va ca este drept fata de marginile tamburului, fara suprapunere si ca ambele capete ale foi abrazive se afla la aceeasi distanta sub bara de prindere a hartiei.
Strangeti ferm cele doua suruburi ale barii de prindere. Verificati daca foaia abraziva este etansa in jurul tamburului. Daca aveti indoilei repetati procedura de mai sus. Foile abrazive slabite sau deteriorate se vor rupe in timpul slefuirii. De asemenea pot aparea daune asupra podelei si a masinii de slefuit.
7. Coboriti protectia tamburului si ridicati masina. Slefuitorul de podea este acum gata de utilizare.

OPERATIUNE

1. Mutati slefuitorul de podea la locul dorit.
2. Conectati cablul de alimentare la o sursa de curent situate ideal in spatele sau pe o parte a masinii si a zonei de lucru.
3. Purtati masca de praf si protective pentru urechi.
4. Stati aproape de spatele slefuitorului de podea si tineti ambele manere cu cablul principal tinut intr-o bucla mica in mana stanga si apoi treceti cablul peste umarul stang.
5. Aplicati o presiune usoara in jos pe manere pentru a inclina masina de slefuit inapoi pentru a ridica tamburul de slefuit de pe podea.
6. Pentru a porni apasati usor butonul ON/OFF (I/O) pana cand motorul porneste (aproximativ 1.5 secunde) apoi eliberati butonul.

Pentru a opri apasati usor butonul ON/OFF (I/O) si HT8 se va opri.

Selectati una din cele patru viteze de functionare apasand unul dintre cele patru butoane marcate 1 2 3 sau 4. 1 este viteza cea mai mica si 4 este viteza cea mai rapida.

Utilizatorul poate preselecta viteza ianinte de pornire a masinii de slefuit. .

Daca HT8 este pornit si motorul functioneaza, ridicati intotdeauna tamburul de pe podea ianinte de a selecta sau a modifica viteza.

Cand HT8 este deconectat se la sursa de alimentare, controlul vitezelor se va reseta la pozitia de viteza 1 la urmatoarea conexiune la sursa de alimentare.



ATENTIE: HT8 este o masina puternica. Asigurati-va intotdeauna ca aveti o prindere ferma inainte de a o porni.

6. Acum mergeti incet inainte si, in acelasi timp eliberati presiunea pe manere pentru a cobori usor HT8, astfel incat tamburul de slefuit sa intre in contact cu podeaua.
7. Ghidati slefuitorul de podea in linie dreapta, intr-un ritm lent de mers. Nu fortati si nu tineti inapoi masina de slefuit. Lasati masina sa faca lucrul si miscati intotdeauna intr-un ritm uniform.
8. La sfarsitul trecerii, in tim ce inca va deplasati inainte, inclinati masina de slefuit inapoi, astfel incat tamburul de slefuit sa iasa departe de podea. Acum mergand inapoi coboriti din nou slefuitorul de podea si trageti-l inapoi peste zona tocmai slefuita, miscandu-se intr-un ritm constant. Aveti grija sa va asigurati ca tineti cablul de alimentare la distanta de tamburul de slefuit tot timpul. La sfarsitul perioadei de slefuire si in timo ce va miscati inapoi , inclinati slefuitorul de podea inapoi , astfel incat din nou tamburul de slefuit sa iasa departe de podea. Mutati masina astfel incat sa se suprapuna cu aproximativ 50 mm pe zona tocmai slefuita si incepeti sa slefuiti urmatoarea suprafata repetend pasii de mai sus.



ATENTIE: pentru a preveni deteriorarea suprafetei podelei, a masinii de slefuit urmariti aceste instructiuni.

- i. Asigurati-va intotdeauna ca masina de slefuit podeaua se misca atunci cand este in functiune si ca tamburul de slefuit este in contact cu podeaua.
 - ii. Nu ridicati niciodata partea din spate a masinii cand slefuiti.
 - iii. Nu aplicati niciodata presiune pentru a incerca sa cresteti rata de slefuire. Se vor produce daune la podea si la masina.
 - iv. Nu scapati niciodata masina de slefuit pe podea. Coboriti intotdeauna usor masina.
 - v. Nu slefuiti niciodata intr-un singur loc, miscati-va constant.
 - vi. Nu lasati niciodata cablul de alimentare sa intre in contact cu tamburul de slefuit.
9. Cand praful din sac a ajuns la linia "MAX" opriti slefuirea. Deconectati cablul de alimentare de la sursa de curent si scoate-ti sacul de hartie pentru praf. Intoarceti partea de sus a pungii de hartie pentru a opri scaparea de praf si aruncati-l intr-un

recipient adecvat. Nu reutilizati niciodata sacul de hartie pentru praf, nu goliti si nu il aruncati in foc. Daca se foloseste un sac de panza, goliti-l intr-un recipient adecvat. Nu aruncati continutul in foc.

10. Montati un sac nou de hartie pentru praf sau remontati sacul de panza. Reconectati slefuitorul la sursa de alimentare si continuati slefuirea.
11. Cand luati o pauza de lucru, deconectati cablul de alimentare de la sursa, scoateti si aruncati sacul de hartie de praf sau goliti sacul de panza,as acum este detaliat la punctul 8 de mai sus. Nu lasati niciodata masina de slefuit nesupravegheata cu sacul plin de praf.
12. La terminare deconectati cabul de alimentare, scoateti si aruncati sacul de hartie pentru praf sau goliti punga de panza, as cum este detaliat la punctul 8. Asezati cablul pe ansamblu manerului si, daca este necesar, demontati-l pentru transport.



PERICOL: Nu lasati niciodata masina de slefuit nesupravegheata si cu praf in sac. Scoateti intotdeauna sacul de praf si aruncati-l intr-un recipient adecvat.

